



1

- Plug your Kobo Arc into a power outlet.
- Branchez votre Arc Kobo à une prise électrique.
- kobo Arcを電源に接続してください。
- Schließen Sie Ihren Kobo Arc an eine Steckdose an.
- Sluit je Kobo Arc op het stroomnet aan.
- Attacca il tuo Kobo Arc in una presa di corrente.
- Conecta tu Kobo Arc a una toma de corriente.
- Ligue o seu Kobo Arc a uma tomada elétrica.




2

- Briefly press and hold the Power button to start.
- Maintenez le bouton d'alimentation appuyé pour commencer.
- 電源ボタンを数秒押し続けて電源が入ります。
- Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter kurz gedrückt, um zu starten.
- Houdt de aan/uit knop kort ingedrukt om te starten.
- Tieni premuto qualche istante il tasto di accensione per iniziare.
- Mantén pulsado el botón de encendido para comenzar.
- Prima e mantenha premido o botão para ligar.



3

- Follow the setup instructions on screen.
- Suivez les instructions d'installation sur l'écran.
- 画面の指示に従ってセットアップしてください。
- Folgen Sie der Setup-Anleitung auf dem Bildschirm.
- Volg de instructies op het scherm.
- Segui le istruzioni.
- Sigue las instrucciones de configuración.
- Siga as instruções no ecrã para configurar.



kobo.com/help

©2012 Kobo Inc. All rights reserved. Kobo™, Kobo Arc and the Kobo logo are trademarks of Kobo Inc. Google Play is a trademark of Google, Inc.

©2012 Kobo Inc. All rights reserved. Kobo™, Kobo Arc and the Kobo logo are trademarks of Kobo Inc. Google Play is Google Inc. の商標です。

©2012 Kobo Inc. Alle rechten voorbehouden. Kobo™, Kobo Arc en het Kobo logo zijn handelsmerken van Kobo Inc. Google Play is een handelsmerk van Google, Inc.


©2012 Kobo Inc. Todos los derechos reservados. Kobo™, Kobo Arc y el logotipo de Kobo son marcas comerciales de Kobo Inc. Google Play es una marca comercial de Google, Inc.

©2012 Kobo Inc. Tous droits réservés. Kobo™, Kobo Arc et le logo Kobo sont des marques de Kobo Inc. Google Play est une marque déposée de Google Inc.


©2012 Kobo Inc. Alle Rechte vorbehalten. Kobo™, Kobo Arc und das Kobo-Logo sind Warenzeichen der Kobo Inc. Google Play ist eine Marke von Google, Inc.

©2012 Kobo Inc. Tutti i diritti riservati. Kobo™, Kobo Arc e il logo Kobo sono marchi registrati di Kobo Inc. Google Play è un marchio di Google, Inc.


©2012 Kobo Inc. Todos os direitos reservados. Kobo™, Kobo Arc e o logotipo Kobo são marcas comerciais registadas da Kobo Inc. Google Play é uma marca comercial da Google, Inc.





Tapping here always takes you Home.
Touchez ici pour revenir à la page d'accueil.
このアイコンをタップするとホームに戻ります。
Tippen Sie hier, um zur Startseite zurückzukehren.
Door hier te tikken ga je altijd terug naar Home.
Toccare qui ti riporta sempre alla schermata Home.
Pulsa aquí para ir a la pantalla Inicio.
Tocando aqui vai levá-lo sempre ao Inicio.




Use your Kobo adapter to charge your Kobo Arc.
Utilisez votre adaptateur Kobo pour recharger votre Arc Kobo.
専用アダプターで kobo Arc を充電してください。
Laden Sie Ihren Kobo Arc mit dem Kobo Adapter auf.
Gebruik je Kobo adapter om je Kobo Arc op te laden.
Per caricare il tuo Kobo Arc usa il caricatore Kobo.
Usa el adaptador Kobo para cargar tu Kobo Arc.
Utilize o seu adaptador Kobo para carregar o seu Kobo Arc.



Get great apps from Google Play™.
Trouvez d'excellentes applications sur Google Play™.
Google Play™ から豊富なアプリをダウンロード。
Holen Sie sich großartige Apps von Google Play™.
Download fantastische apps van Google Play™.
Scopri tante nuove app su Google Play™.
Consigue estupendas aplicaciones en Google Play™.
Receba excelentes aplicações de Google Play™.



Customize your Kobo Arc with different backs.
Personnalisez votre Arc Kobo avec différentes coques.
kobo Arc の裏面色をお好みに応じて変更できます。
Gestalten Sie Ihren Kobo Arc mit verschiedenen Rücken.
Pas je Kobo Arc aan met verwisselbare achterkanten.
Personalizza il tuo Kobo Arc con i retro intercambiabili.
Dale un toque personal a tu Kobo Arc con originales dorsos.
Personalize o seu Kobo Arc com diversas capas.



koboarc